

CedarSafe™ NaturalClosetLiner

100% Aromatic Cedar

Natural Protection from Insect Pests & Mildew.
Protección natural contra los insectos y el moho.

Solid Cedar Planking
Tablones sólidos
de 100% cedro aromático

FOR *Forestfresh*™ CEDAR-LINED CLOSETS
Para armarios revestidos de cedro
Forestfresh™

Do It Yourself!
¡Instálolo usted mismo!

MOTHS
polillas
COCKROACHES
cucarachas
SILVERFISH
lepismas
MILDEW
moho

Protect Expensive Clothing and Add Value to Your Home!
¡Proteja las prendas de vestir caras y añada valor a su hogar!



**"CedarSafe is
affordable and easy
to install."**

*CedarSafe tiene un precio
razonable y es fácil de instalar.*

Home Improvement Expert Pat Simpson, HGTV, Official Spokesman for CedarSafe Natural Closet Liner - the #1 cedar closet brand in America.

Pat Simpson, experto en reformas de viviendas, HGTV, vocero oficial del revestimiento para armarios de cedro natural CedarSafe Natural Closet Liner - la principal marca de revestimientos de cedro para armarios en los EE.UU.

Giles & Kendall Cedar Closet Liners are available in:

- **Builders' Pro Pak**— 35 sq. ft. bulk boxed 3-3/4"x1/4"x random length planks
- **Standard Consumer Pak**— 15 sq. ft. 3-3/4"x1/4"x random length planks

Giles & Kendall's Cedar Closet Liner Plank Preparation:

1. Store in the area to be lined for **48 hours** so cedar can adjust to moisture content.
2. Do not install too tightly; allow room for natural expansion of wood.
3. Clear walls of nails, hooks, shelf brackets, etc. Walls need to be as smooth as possible.

Tools Required:

You need only a medium weight claw hammer, a tri-square, and a handsaw with fine teeth. A miter box is helpful, but not essential.

Nails Required:

1-1/2" (38 mm) colored paneling nails will do for nailing over wallboard. In older houses with plaster and lath, the nail may need to be longer. If splitting occurs, use an electric drill and appropriate bit to pre-drill for nails. Subfloor adhesive may also be used, either by itself or in combination with nails.

Installation Overview:

Complete installation instructions accompany each box of Giles & Kendall Cedar Closet Liners

1. Locate studs by tapping wall with hammer. Using a yardstick and pencil, mark center line at all studs. Mark all walls.
2. To apply Giles & Kendall Cedar Closet Liner planks horizontally: select a piece shorter than width of back wall. Place the grooved edge down against floor; slip to left until end fits into corner. Nail at stud mark through the face. (If you are installing shiplap, place bottom strip so that lower lap cannot be seen and top lap is visible.)
3. To finish first run, place and nail additional lengths; then cut last piece so end will fit the remaining opening. Use other cut piece to start second run. Continue this procedure until you reach ceiling. At ceiling, you may rip pieces to fill remaining gap. Or, for a more professional finish, use cove moulding.
4. Follow same procedure to line side walls. Line the front wall last.
5. When working around door trim, run each course up to the trim, same as fitting in a corner. When you reach top of door, some cutting and fitting is usually required. Again, moulding gives a professional finish.
6. Line the back of door next.
7. Finally, line the ceiling and floors.
8. Install cove moulding in corners as desired.


How many boxes do I need?

To figure your requirements: measure the width and height of surface to be lined. Calculate the square footage and add in the square footage of the floor and ceiling. Include the door area in your calculations to completely protect your closet.

The chart below will help determine the number of boxes needed to line your closet. After calculating the depth and width of the closet dimensions, simply read across the chart to find the suggested number of boxes needed for this project. If lining multiple closets, you must figure each closet separately.

Number of 35 sq. ft. "Pro Pak" or 15 sq. ft. cedar closet liner boxes required.

Número de cajas de "Pro Pak" de revestimiento de cedro para armarios para cubrir un área de 3.25 m² (35 pies²) o para cubrir un área de 1.39 m² (15 pies²) que se necesitan.



		Closet width in inches Ancho del armario en pulgadas							
		24"	36"	48"	60"	72"	84"	96"	108"
Closet depth in inches Profundidad del armario en pulgadas	16"	2/4	3/6	3/7	4/8	4/9	5/11	5/12	6/13
	18"	2/5	3/6	3/7	4/8	4/10	5/11	6/12	6/13
	20"	2/5	3/6	3/7	4/9	5/10	5/11	6/13	6/14
	24"	3/5	3/7	4/8	4/9	5/11	5/12	6/13	7/15
	30"	3/6	3/7	4/9	5/10	5/12	6/13	6/14	7/16
	36"	3/7	4/8	4/10	5/11	6/12	6/14	7/15	8/17
	48"	4/8	4/10	5/11	6/13	6/14	7/16	8/18	8/19
	60"	4/9	5/11	6/13	6/14	7/16	8/18	9/20	9/21

**Chart assumes an 8' wall height
El cuadro asume una pared de 8 pies de altura**

Los revestimientos de cedro para armarios de Giles & Kendall están disponibles en:

- **Builders' Pro Pak (producto para constructores)** - tabloncitos de 9.53 cm x 0.64 cm (3 3/4 pulg. x 1/4 pulg.) de distintos largos embalados en caja para cubrir un área de 3.25 m² (35 pies²).
- **Standard Consumer Pak (producto estándar para el consumidor)** - tabloncitos de 9.53 cm x 0.64 cm (3 3/4 pulg. x 1/4 pulg.) de distintos largos para cubrir un área de 1.39 m² (15 pies²).

Preparación de los tabloncitos:

1. Guarde el producto en el área donde va a instalarse por un período de **48 horas**, de manera que el cedro pueda adaptarse al contenido de humedad.
2. No lo instale demasiado apretado; deje espacio para la expansión natural de la madera.
3. Remueva los clavos, los ganchos y los soportes de estantes, etc., de las paredes. Las paredes deben estar lo más lisas posible.

Herramientas necesarias:

Sólo necesita un martillo de orejas de peso mediano, una regla escuadra y un serrucho de dientes finos. Una caja de inglete ayuda, pero no es necesaria.

Clavos necesarios:

Puede usar clavos de color de 38 mm (1 1/2 pulg.) para clavar sobre paneles. En casas más antiguas donde se haya usado enlucido de yeso y malla metálica, es probable que se tenga que usar clavos más largo. Si el cedro tiende a quebrarse, use un taladro y una broca adecuada para hacer perforaciones antes de colocar los clavos. También puede usar adhesivo para contrapisos, solo o en combinación con clavos.

Resumen de la instalación:

Se adjuntan instrucciones completas para la instalación en cada caja de revestimiento para armarios de Giles & Kendall.

1. Ubique los postes de tabique dando golpecitos de martillo contra la pared. Con medidor y lápiz, marque la línea central de todos los postes. Marque esto en todas las paredes.
2. Para instalar los tabloncitos de cedro para revestimiento de armarios de Giles & Kendall Cedar en sentido horizontal: seleccione una pieza más corta que el ancho de la pared de fondo. Coloque el borde con ranura hacia abajo, contra el piso; deslícelo hacia la izquierda, hasta que el extremo quede contra la esquina. Clave la pieza a través de la cara del tablón, guiándose por las marcas de los postes hechas sobre la pared. (Si está instalando el producto traslapado, coloque la pieza inferior de manera que el traslape inferior no pueda verse y el traslape superior esté visible.)
3. Para terminar la primera corrida horizontal, coloque y clave piezas adicionales; luego corte al última pieza de manera que el extremo quepa en la abertura restante. Use otra pieza cortada para comenzar la segunda corrida horizontal. Continúe este procedimiento hasta llegar al techo. Ahí puede partir piezas para llenar los espacios abiertos. O, para un acabado más profesional, use moldura cóncava de esgucio.
4. Siga este mismo procedimiento para recubrir las paredes laterales. Recubra la pared del frente al último.
5. Cuando esté trabajando alrededor de la moldura de una puerta, instale las piezas horizontales contra la moldura, tal como lo hizo en las esquinas. Cuando se llega a la parte superior de la puerta, usualmente es necesario cortar y adaptar las piezas. Una vez más, el uso de moldura ofrece un acabado profesional.
6. Luego recubra la parte posterior de la puerta.
7. Finalmente, recubra el techo y el piso.
8. Instale moldura cóncava de esgucio en las esquinas, si lo desea.

¿Cuántas cajas necesito?

Para determinar lo que necesita: mida el ancho y la altura de la superficie que va a recubrir. Calcule el área en metros cuadrados (pies cuadrados) y a esta área añada el área del piso y del techo en metros cuadrados (pies cuadrados). Incluya también e l área correspondiente a la puerta en sus cálculos para proteger el armario totalmente.

El cuadro que se incluye a continuación le ayudará a determinar el número de cajas que necesita para revestir su armario. Después de calcular las dimensiones correspondientes a la profundidad y el ancho del armario, simplemente lea a través del cuadro para encontrar el número de cajas recomendado que necesitará para este proyecto. Si va a revestir varios armarios, deberá realizar los cálculos para cada armario por separado.

Giles & Kendall and the Environment:

Giles & Kendall uses only Aromatic Eastern Redcedar in the manufacture of our products as only Aromatic Eastern Redcedar provides natural protection against insect pest infestation and mildew. This unique cedar wood is not an endangered species.

Giles & Kendall y el medio ambiente:

Giles & Kendall usa solamente cedro rojo aromático del este de los EE.UU. en la fabricación de nuestros productos, ya que solamente el cedro rojo aromático del este de los EE.UU. ofrece una protección natural contra la infestación por insectos y el moho. Esta singular madera de cedro no proviene de una especie en peligro de extinción.

CedarSafeTM
Natural Closet Liner
100% Aromatic Cedar

DesignTheSpace
4145 Parkway Dr. Florence, AL 35630
Telephone: 1-256-764-4178 • Toll Free: 1-866-983-3267
www.DesignTheSpace.com

Made in U.S.A.
Fabricado en los Estados Unidos de América